

## Leyenda:

hormigón proyectado con fibras de acero hormigón proyectado sin fibras de acero

## Notas:

- La orientación y el espaciamiento de los pernos deberán ser adaptados a la orientación de las discontinuidades del macizo rocoso.

- Los primeros 5 cm de hormigón proyectado se aplican inmediatamente después de la voladura y del desgarro de los bloques inestables.
- El dosaje mínimo de fibras de acero en el hormigón proyectado ha sido fijado a 35 kg/m³ pero se destaca que esta cantidad deberá ser verificada con pruebas en fase de construcción de acuerdo a las indicaciones del EFNARC
- cantidad deberá ser verificada con pruebas en fase de construcción de acuerdo a las indicaciones del EFNARC o del Ceb-Fip (Model Code 2010) para garantizar la resistencia mínima del sostenimiento indicada en el informe 6188.2-R-002-Cápitulo 4.
- Se indica el espesor mínimo del hormigón proyectado.
  Para las clases CS3A/B será la inspección de obra, en fase de construcción, a definir si será posible sustituir la
- red de armadura con fibras de acero. En este caso, la resistencia del sostenimiento con fibras de acero debe ser equivalente a la resistencia del sostenimiento con red de armadura. La determinación de esta equivalencia deberá ser definida bajo la realización de pruebas sobre testigos según las indicaciones de las principales líneas guía internacionales (p.e. Model Code 2012 Ceb-Fip o EFNARC 1996). La decisión de la substitución de la red de armadura con fibras deberá también tomar en cuenta las condiciones del macizo rocoso encontradas al avance de la excavación.
- la excavación.
   En el caso de que el "spalling" deteriore el perfil, la roca debe ser despejada y el perfil del túnel restablecido con
- hormigón proyectado. Si necesario, los pernos deben ser remplazados.
   En línea de principio todos los elementos del sostenimiento deben ser instalados en proximidad del frente de
- excavación (hasta 5 m en caso de roca de mala calidad, y hasta 10 m en caso de roca de mejor calidad). La decisión final de la posición de instalación deberá ser tomada de acuerdo con la inspección de obra.

   Las clases de sostenimiento muestran los elementos de sostenimientos máximos en las condiciones que definen
- Las clases de sostenimiento muestran los elementos de sostenimientos maximos en las condiciones que define su aplicación. La tipología y la cantidad de los elementos de sostenimiento pueden variar, incluso en la misma
- clase, en base a las condiciones del macizo.
- En tramos de falla será necesario hacer sondeos al frente con recuperación del material para averiguar las reales condiciones del macizo rocoso antes del avance. Estas perforaciones permitirán de adaptar, si necesario, el numero y la longitud de los drenajes en el frente y de los anclajes.
- Para la perforación de sondeos y para la perforación para los drenajes y anclajes en el frente en tramos de falla los equipos deberán ser provistos de sistema tipo "preventer" en caso de presencia de fuerte presión de agua.
- Las medidas de sostenimiento son indicativas (y han sido utilizadas para la determinación del cómputo).
- En el caso el sostenimiento se instalará en proximidad del frente de excavación se deberán instalar elementos deformables tipo LSC A-II/3 (F<sub>v</sub>=2100/kN) o equiv.



